

## **Autolaadkraan**

Als er wordt gewerkt met een autolaadkraan is vaak onduidelijk of hiervoor een TCVT certificaat verplicht is.

Een TCVT certificaat is verplicht bij het hijsen op bouwplaatsen (Arbobesluit 1.1.2a) met een ALK vanaf 10tm, uitgezonderd het laden of lossen van de eigen lading.

### Definitie autolaadkraan

Een autolaadkraan is een op een voertuig of een samenstel van voertuigen bevestigde kraan, waarbij het voertuig of het samenstel van voertuigen volgens kenteken een laadvermogen van meer dan 500 kg heeft.

### Definitie Laden/Lossen:

Het direct naast het voertuig of een samenstel van voertuigen laden of lossen van de eigen lading van het voertuig.

### Voorbeelden van hijsen met een ALK:

- Het plaatsen van de eigen lading op een opstelplaats waarbij er over obstakels moet worden getild.
- Het plaatsen van de lading vanaf de auto op een verdiepingsvloer,
- Het plaatsen van de lading direct in het werk. Een lantaarnpaal naast de auto leggen is lossen, de lantaarnpaal naast de auto direct rechtop in de grond zetten is hijsen.